



назначение контактов колодки XS1

№ контакта	назначение
1	выход BCKO
2	выход сигнала наличия эмфазиса
3	выход SDATA
4	общий
5	выход LRCKO
6	общий
7	выход MCLKO
8	общий
9	питание +5В (стаб.)
10	общий

назначение контактов колодки XS2

№ контакта	назначение
1	выбор формата выходных данных 0
2	+3.3В
3	выбор формата выходных данных 1
4	+3.3В
5	выбор частоты MCLKO 0
6	+3.3В
7	выбор частоты MCLKO 1
8	+3.3В
9	выбор входа (лог.0 = SPDIF)
10	+3.3В



**LYNX  
AUDIO**

**LOW JITTER SPDIF RECEIVER  
LYNX INP49**

20.01.2011